



Per la consultazione degli esplosi e delle parti di ricambio degli utensili portatili, cliccare sul nome del prodotto. È consigliabile attenersi alle norme di sicurezza durante l'utilizzo di un utensile pneumatico, tali norme possono essere consultate cliccando su [ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA](#)

Diritti		A pistola		A regolazione esterna		Con frizione multi trk	
<a href="#">ERVIT11D</a>	8301061	<a href="#">ERVIT11</a>	8302061	<a href="#">ERVIT11DRE</a>	8302161	<a href="#">ERGOR22D</a>	8301143
<a href="#">ERVIT22D</a>	8301062	<a href="#">ERVIT22</a>	8302062	<a href="#">ERVIT22DRE</a>	8302162	<a href="#">ERGOR15</a>	8302151
<a href="#">ERVIT33D</a>	8301063	<a href="#">ERVIT33</a>	8302063	<a href="#">ERVIT33DRE</a>	8301209	<a href="#">ERGOR22</a>	8302152
<a href="#">ERVIT44D</a>	8301064	<a href="#">ERVIT44</a>	8302064	<a href="#">ERVIT44DRE</a>	8301210	<a href="#">ERGOR25</a>	8302154
<a href="#">ERGOVIT22D</a>	8301072	<a href="#">ERGOVIT22</a>	8302072	<a href="#">ERGOVIT22DRE</a>	8301218	<a href="#">ERGOR33</a>	8302153
<a href="#">ERGOVIT33D</a>	8301073	<a href="#">ERGOVIT25</a>	8302073	<a href="#">ERGOVIT33DRE</a>	8301219	<a href="#">SUPERGOR2</a>	8302172
<a href="#">ERGOVIT55D</a>	8301075	<a href="#">ERGOVIT33</a>	8302074	<a href="#">ERGOVIT55DRE</a>	8301211		
<a href="#">ERGOVIT77D</a>	8301077	<a href="#">ERGOVIT55</a>	8302075	<a href="#">ERGOVIT77DRE</a>	8301212		
		<a href="#">ERGOVIT77</a>	8302077	<a href="#">ERVIT11RE</a>	8302161		
		<a href="#">SUPERGOVIT2</a>	8302066	<a href="#">ERVIT22RE</a>	8302162		
		<a href="#">SUPERGOVIT3</a>	8302067	<a href="#">ERVIT33RE</a>	8302163		
		<a href="#">SUPERGOVIT5</a>	8302068	<a href="#">ERVIT44RE</a>	8302164		
				<a href="#">ERGOVIT22RE</a>	8302174		
				<a href="#">ERGOVIT25RE</a>	8302176		
				<a href="#">ERGOVIT33RE</a>	8302173		
				<a href="#">ERGOVIT55RE</a>	8302175		
				<a href="#">ERGOVIT77RE</a>	8302177		
				<a href="#">SUPERGOVIT2RE</a>	8302178		
				<a href="#">SUPERGOVIT3RE</a>	8302179		
				<a href="#">SUPERGOVIT5RE</a>	8302180		

Avviam.to a spinta		Diritti friz accu trk		Pistola friz accu trk		A stallo	
<a href="#">AMIRE1</a>	8301021	<a href="#">AMI22 AT</a>	8301052	<a href="#">ERVIT20 AT</a>	8302302	<a href="#">ERVIT22SA</a>	8302271
<a href="#">AMIRE2</a>	8301022	<a href="#">AMI44 AT</a>	8301054	<a href="#">ERVIT40 AT</a>	8302304	<a href="#">ERVIT33SA</a>	8302272
<a href="#">AMIRE4</a>	8301024	<a href="#">AMI66 AT</a>	8301056	<a href="#">ERVIT60 AT</a>	8302306	<a href="#">ERVIT44SA</a>	8302273
<a href="#">AMIRE22</a>	8301082	<a href="#">ERVIT22D AT</a>	8301152	<a href="#">ERGOVIT20 AT</a>	8302311	<a href="#">ERGOVIT22SA</a>	8302274
<a href="#">AMIRE44</a>	8301084	<a href="#">ERGOVIT33D AT</a>	8301163	<a href="#">ERGOVIT30 AT</a>	8302312	<a href="#">ERGOVIT25SA</a>	8302270
<a href="#">AMIRE66</a>	8301086	<a href="#">ERGOVIT55D AT</a>	8301165	<a href="#">ERGOVIT50 AT</a>	8302313	<a href="#">ERGOVIT33SA</a>	8302275
		<a href="#">ERGOVIT77D AT</a>	8301167	<a href="#">ERGOVIT70 AT</a>	8302314	<a href="#">ERGOVIT55SA</a>	8302276
		<a href="#">AD50-350 AT</a>	8301188			<a href="#">ERGOVIT77SA</a>	8302277
		<a href="#">AD50-250 AT</a>	8301189			<a href="#">SUPERGOVIT2SA</a>	8302278
		<a href="#">ERGOVIT20DAT</a>	8301172			<a href="#">SUPERGOVIT3SA</a>	8302279
		<a href="#">ERGOVIT30DAT</a>	8301173				
		<a href="#">ERGOVIT50DAT</a>	8301175				
		<a href="#">ERGOVIT70DAT</a>	8301177				
		<a href="#">ERGOVIT20DL AT</a>	8301182				
		<a href="#">ERGOVIT30DL AT</a>	8301183				
		<a href="#">ERGOVIT50DL AT</a>	8301185				
		<a href="#">ERGOVIT70DL AT</a>	8301187				





Ad angolo friz accu trk		Angolo con friz		Angolo senza friz	
<a href="#">AN15/600</a>	8304021	<a href="#">ERVIT933X</a>	8303525	<a href="#">ERQUA932</a>	8304016
<a href="#">AN15/300</a>	8304026	<a href="#">ERVIT333</a>	8303526	<a href="#">ERGOQUA936</a>	8304019
<a href="#">AN15/200</a>	8304027	<a href="#">ERVIT922</a>	8303528	<a href="#">ERGOCRI307</a>	8305047
<a href="#">AN38/900</a>	8304025	<a href="#">ERVIT944</a>	8303530	<a href="#">ERGOCRI308</a>	8305048
<a href="#">AN38/400</a>	8304022			<a href="#">ERGOCRI310</a>	8305050
<a href="#">AN38/200</a>	8304023			<a href="#">ERGOCRI313</a>	8305053
<a href="#">AN38/150</a>	8304024			<a href="#">AVS60</a>	8305011
<a href="#">AN50/200</a>	8304028				
<a href="#">AN50/150</a>	8304029				

Elettrici		Impulsi	
<a href="#">ELVIT12</a>	8308501	<a href="#">IMP8</a>	8302541
<a href="#">ELVIT18</a>	8308502	<a href="#">IMP12</a>	8302560
<a href="#">ELVIT25</a>	8308503	<a href="#">IMP12AL</a>	8302561
<a href="#">ELVIT35</a>	8308504	<a href="#">IMP13</a>	8302566
<a href="#">ELVIT12PS</a>	8308506	<a href="#">IMP13AL</a>	8302567
<a href="#">ELVIT18PS</a>	8308507	<a href="#">IMP20</a>	8302562
<a href="#">ELVIT25PS</a>	8308508	<a href="#">IMP20AL</a>	8302563
<a href="#">ELVIT35PS</a>	8308511	<a href="#">IMP34</a>	8302564
<a href="#">ELVIT10AC</a>	8308512	<a href="#">IMP34AL</a>	8302565
<a href="#">ELVIT20AC</a>	8308513	<a href="#">HP5D</a>	8302512
<a href="#">ELVIT30AC</a>	8308514	<a href="#">IMP6D</a>	8302550

**Ober S.p.A. garantisce i propri prodotti per un periodo di dodici mesi** dalla data di acquisto e **tale garanzia** comprende la riparazione e la sostituzione delle parti che presentano difetti di lavorazione o vizi di materiale ed è **riconosciuta solo ai prodotti inviati o presentati, ai Centri Assistenza Autorizzati, ai rivenditori o direttamente in Ober, completi e non manomessi**, sono escluse le parti di ricambio singole danneggiate.