

## AVVITATORI

Per la consultazione dei manuali d'uso e manutenzione degli utensili portatili, cliccare sul nome del prodotto. È consigliabile attenersi alle norme di sicurezza durante l'utilizzo di un utensile pneumatico, tali norme possono essere consultate cliccando su [ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA](#)

### Avvitatori a controllo di coppia – Frizione ACCU TRK

Diritti		A pistola		Ad angolo	
<a href="#">AMI22 AT</a>	8301052	<a href="#">ERVIT20 AT</a>	8302302	<a href="#">AN15/600</a>	8304021
<a href="#">AMI44 AT</a>	8301054	<a href="#">ERVIT40 AT</a>	8302304	<a href="#">AN15/300</a>	8304026
<a href="#">AMI66 AT</a>	8301056	<a href="#">ERVIT60 AT</a>	8302306	<a href="#">AN15/200</a>	8304027
<a href="#">AD50-350 AT</a>	8301188	<a href="#">ERGOVIT20 AT</a>	8302311	<a href="#">AN38/900</a>	8304025
<a href="#">AD50-250 AT</a>	8301189	<a href="#">ERGOVIT30 AT</a>	8302312	<a href="#">AN38/400</a>	8304022
<a href="#">ERGOVIT20DAT</a>	8301172	<a href="#">ERGOVIT50 AT</a>	8302313	<a href="#">AN38/200</a>	8304023
<a href="#">ERGOVIT30DAT</a>	8301173	<a href="#">ERGOVIT70 AT</a>	8302314	<a href="#">AN38/150</a>	8304024
<a href="#">ERGOVIT50DAT</a>	8301175			<a href="#">AN50/200</a>	8304028
<a href="#">ERGOVIT70DAT</a>	8301177			<a href="#">AN50/150</a>	8304029
<a href="#">ERGOVIT20DLAT</a>	8301182				
<a href="#">ERGOVIT30DLAT</a>	8301183				
<a href="#">ERGOVIT50DLAT</a>	8301185				
<a href="#">ERGOVIT70DLAT</a>	8301187				



### Avvitatori – Frizione SLIP TRK

Diritti		A pistola		Ad angolo	
<a href="#">ERVIT11D</a>	8301061	<a href="#">ERVIT11</a>	8302061	<a href="#">ERVIT933X</a>	8303525
<a href="#">ERVIT22D</a>	8301062	<a href="#">ERVIT22</a>	8302062	<a href="#">ERVIT333</a>	8303526
<a href="#">ERVIT33D</a>	8301063	<a href="#">ERVIT33</a>	8302063	<a href="#">ERVIT922</a>	8303528
<a href="#">ERVIT44D</a>	8301064	<a href="#">ERVIT44</a>	8302064	<a href="#">ERVIT944</a>	8303530
<a href="#">ERGOVIT22D</a>	8301072	<a href="#">ERGOVIT22</a>	8302072		
<a href="#">ERGOVIT33D</a>	8301073	<a href="#">ERGOVIT25</a>	8302073		
<a href="#">ERGOVIT55D</a>	8301075	<a href="#">ERGOVIT33</a>	8302074		
<a href="#">ERGOVIT77D</a>	8301077	<a href="#">ERGOVIT55</a>	8302075		
		<a href="#">ERGOVIT77</a>	8302077		
		<a href="#">SUPERGOVIT2</a>	8302066		
		<a href="#">SUPERGOVIT3</a>	8302067		
		<a href="#">SUPERGOVIT5</a>	8302068		





### Avvitatori – Frizione SLIP TRK/RE

Diritti		A pistola	
<a href="#">AMIRE22</a>	8301082	<a href="#">ERVIT11RE</a>	8302161
<a href="#">AMIRE44</a>	8301084	<a href="#">ERVIT22RE</a>	8302162
<a href="#">AMIRE66</a>	8301086	<a href="#">ERVIT33RE</a>	8302163
<a href="#">ERVIT11DRE</a>	8302161	<a href="#">ERVIT44RE</a>	8302164
<a href="#">ERVIT22DRE</a>	8302162	<a href="#">ERGOVIT22RE</a>	8302174
<a href="#">ERVIT33DRE</a>	8301209	<a href="#">ERGOVIT25RE</a>	8302176
<a href="#">ERVIT44DRE</a>	8301210	<a href="#">ERGOVIT33RE</a>	8302173
<a href="#">ERGOVIT22DRE</a>	8301218	<a href="#">ERGOVIT55RE</a>	8302175
<a href="#">ERGOVIT33DRE</a>	8301219	<a href="#">ERGOVIT77RE</a>	8302177
<a href="#">ERGOVIT55DRE</a>	8301211	<a href="#">SUPERGOVIT2RE</a>	8302178
<a href="#">ERGOVIT77DRE</a>	8301212	<a href="#">SUPERGOVIT3RE</a>	8302179
		<a href="#">SUPERGOVIT5RE</a>	8302180

### Avvitatori – Senza frizione

A pistola		Ad angolo	
<a href="#">ERVIT22SA</a>	8302271	<a href="#">ERQUA932</a>	8304016
<a href="#">ERVIT33SA</a>	8302272	<a href="#">ERGOQUA936</a>	8304019
<a href="#">ERVIT44SA</a>	8302273	<a href="#">ERGOCRI307</a>	8305047
<a href="#">ERGOVIT22SA</a>	8302274	<a href="#">ERGOCRI308</a>	8305048
<a href="#">ERGOVIT25SA</a>	8302270	<a href="#">ERGOCRI310</a>	8305050
<a href="#">ERGOVIT33SA</a>	8302275	<a href="#">ERGOCRI313</a>	8305053
<a href="#">ERGOVIT55SA</a>	8302276	<a href="#">AVS60</a>	8305011
<a href="#">ERGOVIT77SA</a>	8302277		
<a href="#">SUPERGOVIT2SA</a>	8302278		
<a href="#">SUPERGOVIT3SA</a>	8302279		



### Con frizione multi trk

#### Diritti

[ERGOR22D](#) 8301143



### Con frizione multi trk

#### A pistola

[ERGOR15](#) 8302151  
[ERGOR22](#) 8302152  
[ERGOR25](#) 8302154  
[ERGOR33](#) 8302153  
[SUPERGOR2](#) 8302172

### Ad impulsi

[IMP8](#) 8302541  
[IMP12](#) 8302560  
[IMP12AL](#) 8302561  
[IMP13](#) 8302566  
[IMP20](#) 8302562  
[IMP20AL](#) 8302563  
[IMP34](#) 8302564  
[IMP34AL](#) 8302565