



## MOTORI

Per la consultazione dei manuali d'uso e manutenzione degli utensili portatili, cliccare sul nome del prodotto. È consigliabile attenersi alle norme di sicurezza durante l'utilizzo di un utensile pneumatico, tali norme possono essere consultate cliccando su [ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA](#)

Serie LCYO		Serie LFB		Serie LGS		Serie SLGS		Serie P	
<a href="#">LCYO11D</a>	8711231	<a href="#">LFBHD</a>	8711181	<a href="#">LGSHD</a>	8711187	SLGSHD	8711194	<a href="#">PHD</a>	8711131
<a href="#">LCYO22D</a>	8711232	<a href="#">LFB0D</a>	8711182	<a href="#">LGS0D</a>	8711188	SLGS0D	8711195	<a href="#">P40D</a>	8711132
<a href="#">LCYO44D</a>	8711234	<a href="#">LFB1D</a>	8711183	<a href="#">LGS2D</a>	8711189	SLGS2D	8711196	<a href="#">P30D</a>	8711133
<a href="#">LCYO66D</a>	8711236	<a href="#">LFB2D</a>	8711184	<a href="#">LGS3D</a>	8711190	SLGS3D	8711197	<a href="#">P20D</a>	8711134
<a href="#">LCYO11R</a>	8731231	<a href="#">LFB3D</a>	8711185	<a href="#">LGS5D</a>	8711191	SLGS5D	8711198	<a href="#">P8D</a>	8711136
<a href="#">LCYO22R</a>	8731232	<a href="#">LFB4D</a>	8711186	<a href="#">LGS8D</a>	8711192	SLGS7D	8711199	<a href="#">P6D</a>	8711137
<a href="#">LCYO44R</a>	8731234	<a href="#">LFBHS</a>	8721181	<a href="#">LGS7D</a>	8711193	SLGSHS	8721194	<a href="#">P4D</a>	8711138
<a href="#">LCYO66R</a>	8731236	<a href="#">LFB0S</a>	8721182	<a href="#">LGSHS</a>	8721187	SLGS0S	8721195	<a href="#">P3D</a>	8711139
		<a href="#">LFB1S</a>	8721183	<a href="#">LGS0S</a>	8721188	SLGS2S	8721196	<a href="#">P2D</a>	8711140
		<a href="#">LFB2S</a>	8721184	<a href="#">LGS2S</a>	8721189	SLGS3S	8721197	<a href="#">PHS</a>	8721131
		<a href="#">LFB3S</a>	8721185	<a href="#">LGS3S</a>	8721190	SLGS5S	8721198	<a href="#">P40S</a>	8721132
		<a href="#">LFB4S</a>	8721186	<a href="#">LGS5S</a>	8721191	SLGS7S	8721199	<a href="#">P30S</a>	8721133
		<a href="#">LFBHR</a>	8731181	<a href="#">LGS8S</a>	8721192	SLGSHR	8731194	<a href="#">P20S</a>	8721134
		<a href="#">LFB0R</a>	8731182	<a href="#">LGS7S</a>	8721193	SLGS0R	8731195	<a href="#">P8S</a>	8721136
		<a href="#">LFB1R</a>	8731183	<a href="#">LGSHR</a>	8731187	SLGS2R	8731196	<a href="#">P6S</a>	8721137
		<a href="#">LFB2R</a>	8731184	<a href="#">LGS0R</a>	8731188	SLGS3R	8731197	<a href="#">P4S</a>	8721138
		<a href="#">LFB3R</a>	8731185	<a href="#">LGS2R</a>	8731189	SLGS5R	8731198	<a href="#">P3S</a>	8721139
		<a href="#">LFB4R</a>	8731186	<a href="#">LGS3R</a>	8731190	SLGS7R	8731199	<a href="#">P2S</a>	8721140
				<a href="#">LGS5R</a>	8731191			<a href="#">PHR</a>	8731131
				<a href="#">LGS8R</a>	8731192			<a href="#">P40R</a>	8731132
				<a href="#">LGS7R</a>	8731193			<a href="#">P30R</a>	8731133
								<a href="#">P20R</a>	8731134
								<a href="#">P8R</a>	8731136
								<a href="#">P6R</a>	8731137
								<a href="#">P4R</a>	8731138
								<a href="#">P3R</a>	8731139
								<a href="#">P2R</a>	8731140



## Segue MOTORI

Serie T		Serie KW		Serie LFF		Serie LGG	
<a href="#">THD</a>	8711201	<a href="#">LKW40D</a>	8711120	<a href="#">LFF80D</a>	8711223	<a href="#">LGG80D</a>	8711217
<a href="#">T30D</a>	8711202	<a href="#">LKW25D</a>	8711121	<a href="#">LFF120D</a>	8711222	<a href="#">LGG120D</a>	8711216
<a href="#">T15D</a>	8711204	<a href="#">LKW15D</a>	8711122	<a href="#">LFF200D</a>	8711221	<a href="#">LGG200D</a>	8711215
<a href="#">T06D</a>	8711205	<a href="#">LKW08D</a>	8711123	<a href="#">LFF80R</a>	8731223	<a href="#">LGG80R</a>	8731217
<a href="#">T04D</a>	8711207	<a href="#">LKW02D</a>	8711125	<a href="#">LFF120R</a>	8731222	<a href="#">LGG120R</a>	8731216
<a href="#">THS</a>	8721201	<a href="#">LKW40R</a>	8731120	<a href="#">LFF200R</a>	8731221	<a href="#">LGG200R</a>	8731215
<a href="#">T30S</a>	8721202	<a href="#">LKW25R</a>	8731121				
<a href="#">T15S</a>	8721204	<a href="#">LKW15R</a>	8731122				
<a href="#">T06S</a>	8721205	<a href="#">LKW08R</a>	8731123				
<a href="#">T04S</a>	8721207	<a href="#">LKW02R</a>	8731125				
<a href="#">THR</a>	8731201						
<a href="#">T30R</a>	8731202						
<a href="#">T15R</a>	8731204						
<a href="#">T06R</a>	8731205						
<a href="#">T04R</a>	8731207						

## MOTORI per avvitare friz accu trk

Serie ALCYO		Serie ALFB		Serie ALGS		Serie SALGS	
<a href="#">ALCYO22 AT</a>	8604272	<a href="#">ALFB22D AT</a>	8604251	<a href="#">ALGS2D AT</a>	8604262	<a href="#">SALGS2D AT</a>	8604322
<a href="#">ALCYO44 AT</a>	8604274	<a href="#">ALFB25D AT</a>	8604253	<a href="#">ALGS3D AT</a>	8604263	<a href="#">SALGS3D AT</a>	8604323
<a href="#">ALCYO66 AT</a>	8604276	<a href="#">ALFB22D ATE</a>	8604250	<a href="#">ALGS5D AT</a>	8604265	<a href="#">SALGS5D AT</a>	8604324
<a href="#">ALCYO22 ATE</a>	8604273	<a href="#">ALFB25D ATE</a>	8604254	<a href="#">ALGS8D AT</a>	8604268	<a href="#">SALGS7D AT</a>	8604325
<a href="#">ALCYO44 ATE</a>	8604275	<a href="#">ALFB22R ATE</a>	8604280	<a href="#">ALGS2D ATE</a>	8604249	<a href="#">SALGS2D ATE</a>	8604342
<a href="#">ALCYO66 ATE</a>	8604277	<a href="#">ALFB25R ATE</a>	8604284	<a href="#">ALGS3D ATE</a>	8604244	<a href="#">SALGS3D ATE</a>	8604343
				<a href="#">ALGS5D ATE</a>	8604246	<a href="#">SALGS5D ATE</a>	8604344
				<a href="#">ALGS8D ATE</a>	8604247	<a href="#">SALGS7D ATE</a>	8604345
				<a href="#">ALGS2R ATE</a>	8604281	<a href="#">SALGS2R ATE</a>	8604332
				<a href="#">ALGS3R ATE</a>	8604283	<a href="#">SALGS3R ATE</a>	8604333
				<a href="#">ALGS5R ATE</a>	8604286	<a href="#">SALGS5R ATE</a>	8604334
				<a href="#">ALGS8R ATE</a>	8604287	<a href="#">SALGS7R ATE</a>	8604335

### Serie LACSY

<a href="#">LACS35 AT</a>	8604121
<a href="#">LACS70 AT</a>	8604122
<a href="#">LACS90 AT</a>	8604123



## MOTORI per avvitare friz slip trk

Serie ALFB		Serie ALGS		Serie SALGS	
ALFB1D FR	8604201	<a href="#">ALGS0D FR</a>	8604205	SALGS2D FR	8604302
ALFB2D FR	8604202	<a href="#">ALGS2D FR</a>	8604207	SALGS3D FR	8604303
ALFB3D FR	8604203	<a href="#">ALGS3D FR</a>	8604208		
ALFB4D FR	8604204	<a href="#">ALGS5D FR</a>	8604209		
ALFB2R FR	8604212	<a href="#">ALGS8D FR</a>	8604211		
ALFB4R FR	8604214	<a href="#">ALGS2R FR</a>	8604216		
		<a href="#">ALGS3R FR</a>	8604217		
		<a href="#">ALGS5R FR</a>	8604218		
		<a href="#">ALGS8R FR</a>	8604219		

## MOTORI per avvitare senza frizione

Serie ALFB		Serie ALGS		Serie LACS Y	
ALFB1D SCAN	8604221	ALGS0D SCAN	8604225	<a href="#">LACS120Y04</a>	8604151
ALFB2D SCAN	8604222	ALGS2D SCAN	8604227		
ALFB3D SCAN	8604223	ALGS3D SCAN	8604228		
ALFB4D SCAN	8604224	ALGS5D SCAN	8604229		
		ALGS8D SCAN	8604231		

Serie LACS F		Serie LACS G		Serie LACS Y	
LACS600F	8604145	<a href="#">LACS600G</a>	8604135	<a href="#">LACS600GR</a>	8604140.1
LACS400F	8604144	<a href="#">LACS400G</a>	8604134	<a href="#">LACS400GR</a>	8604139.1
LACS200F	8604143	<a href="#">LACS200G</a>	8604133	<a href="#">LACS200GR</a>	8604138.1
LACS120F	8604142	<a href="#">LACS120G</a>	8604132	<a href="#">LACS120GR</a>	8604137.1
		<a href="#">LACS80G</a>	8604131	<a href="#">LACS80GR</a>	8604136.1



## MOTORI per maschiare

Per maschiare	
<u>MTR15</u>	8305527
<u>MTR4</u>	8305524
<u>MTR6</u>	8305525
<u>MTR8</u>	8305522
<u>MTR1</u>	8305526