



Dall'esperienza, l'innovazione. Con Voi.

# AVVITATORI

Per la consultazione dei **manuali d'uso e manutenzione** degli utensili portatili, cliccare sulla sigla del prodotto. E' consigliabile attenersi alle norme di sicurezza durante l'utilizzo di un utensile pneumatico.

Tali norme possono essere consultate cliccando su **ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA**.

AVVITATORI A CONTROLLO DI COPPIA - FRIZIONE ACCU-TRK					
DIRITTI		A PISTOLA		AD ANGOLO	
<b>AMI22AT</b>	(8301052)	<b>ERGOVIT20AT</b>	(8302311)	<b>AN15-600</b>	(8304021)
<b>AMI44AT</b>	(8301054)	<b>ERGOVIT30AT</b>	(8302312)	<b>AN15-300</b>	(8304026)
<b>AMI66AT</b>	(8301056)	<b>ERGOVIT70AT</b>	(8302314)	<b>AN38-900</b>	(8304025)
<b>ERGOVIT20DAT</b>	(8301172)			<b>AN38-400</b>	(8304022)
<b>ERGOVIT30DAT</b>	(8301173)			<b>AN38-150</b>	(8304028)
<b>ERGOVIT50DAT</b>	(8301175)			<b>AN50-150</b>	(8304029)
<b>ERGOVIT70DAT</b>	(8301177)				
<b>ERGOVIT20DLAT</b>	(8301182)				
<b>ERGOVIT30DLAT</b>	(8301183)				
<b>ERGOVIT50DLAT</b>	(8301185)				
<b>ERGOVIT70DLAT</b>	(8301187)				
<b>AD50-350AT</b>	(8301188)				
<b>AD50-250AT</b>	(8301189)				

Ober S.p.A. garantisce i propri prodotti per un periodo di dodici mesi dalla data di acquisto e tale garanzia comprende la riparazione e la sostituzione delle parti che presentano difetti di lavorazione o vizi di materiale ed é riconosciuta solo ai prodotti inviati o presentati, ai Centri Assistenza Autorizzati, ai rivenditori o direttamente in Ober, completi e non manomessi. Sono escluse le parti di ricambio singole danneggiate.

UTENSILI PORTATILI INDUSTRIALI • MOTORI PNEUMATICI • AUTOMAZIONE



Dall'esperienza, l'innovazione. Con Voi.

# AVVITATORI

Per la consultazione dei **manuali d'uso e manutenzione** degli utensili portatili, cliccare sulla sigla del prodotto. E' consigliabile attenersi alle norme di sicurezza durante l'utilizzo di un utensile pneumatico.

Tali norme possono essere consultate cliccando su **ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA**.

AVVITATORI CON FRIZIONE SLIP-TRK					
DIRITTI		A PISTOLA		AD ANGOLO	
<b>ERVIT11D</b>	(8301061)	<b>ERVIT11</b>	(8302061)	<b>ERVIT933X</b>	(8303525)
<b>ERVIT22D</b>	(8301062)	<b>ERVIT22</b>	(8302062)	<b>ERVIT333</b>	(8303526)
<b>ERVIT33D</b>	(8301063)	<b>ERVIT33</b>	(8302063)	<b>ERVIT922</b>	(8303528)
<b>ERGOVIT22D</b>	(8301072)	<b>ERGOVIT22</b>	(8302072)	<b>ERVIT944</b>	(8303530)
<b>ERGOVIT33D</b>	(8301073)	<b>ERGOVIT25</b>	(8302074)		
<b>ERGOVIT55D</b>	(8301075)	<b>ERGOVIT33</b>	(8302075)		
<b>ERGOVIT77D</b>	(8301077)	<b>ERGOVIT55</b>	(8302066)		
		<b>ERGOVIT77</b>	(8302077)		
		<b>SUPERGOVIT2</b>	(8302066)		
		<b>SUPERGOVIT3</b>	(8302067)		
		<b>SUPERGOVIT5</b>	(8302068)		

**Ober S.p.A. garantisce i propri prodotti per un periodo di dodici mesi** dalla data di acquisto e **tale garanzia** comprende la riparazione e la sostituzione delle parti che presentano difetti di lavorazione o vizi di materiale ed **è riconosciuta solo ai prodotti inviati o presentati, ai Centri Assistenza Autorizzati, ai rivenditori o direttamente in Ober, completi e non manomessi.** Sono escluse le parti di ricambio singole danneggiate.

UTENSILI PORTATILI INDUSTRIALI • MOTORI PNEUMATICI • AUTOMAZIONE



Dall'esperienza, l'innovazione. Con Voi.

# AVVITATORI

Per la consultazione dei **manuali d'uso e manutenzione** degli utensili portatili, cliccare sulla sigla del prodotto. E' consigliabile attenersi alle norme di sicurezza durante l'utilizzo di un utensile pneumatico.

Tali norme possono essere consultate cliccando su **ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA**.

AVVITATORI CON FRIZIONE SLIP-TRK - RE (Regolazione Esterna)			
DIRITTI		A PISTOLA	
<b>AMIRE22</b>	(8301082)	<b>ERVIT11RE</b>	(8302161)
<b>AMIRE44</b>	(8301084)	<b>ERVIT22RE</b>	(8302162)
<b>AMIRE66</b>	(8301086)	<b>ERGOVIT22RE</b>	(8302174)
<b>ERVIT11DRE</b>	(8301214)	<b>ERGOVIT25RE</b>	(8302176)
<b>ERVIT22DRE</b>	(8301216)	<b>ERGOVIT33RE</b>	(8302173)
<b>ERGOVIT22DRE</b>	(8301218)	<b>ERGOVIT55RE</b>	(8302175)
<b>ERGOVIT33DRE</b>	(8301219)	<b>ERGOVIT77RE</b>	(8302177)
<b>ERGOVIT55DRE</b>	(8301211)	<b>SUPERGOVIT2RE</b>	(8302178)
		<b>SUPERGOVIT3RE</b>	(8302180)
		<b>SUPERGOVIT5RE</b>	(8302174)

**Ober S.p.A. garantisce i propri prodotti per un periodo di dodici mesi** dalla data di acquisto e **tale garanzia** comprende la riparazione e la sostituzione delle parti che presentano difetti di lavorazione o vizi di materiale ed é **riconosciuta solo ai prodotti inviati o presentati, ai Centri Assistenza Autorizzati, ai rivenditori o direttamente in Ober, completi e non manomessi**. Sono escluse le parti di ricambio singole danneggiate.

UTENSILI PORTATILI INDUSTRIALI • MOTORI PNEUMATICI • AUTOMAZIONE



Dall'esperienza, l'innovazione. Con Voi.

# AVVITATORI

Per la consultazione dei **manuali d'uso e manutenzione** degli utensili portatili, cliccare sulla sigla del prodotto. E' consigliabile attenersi alle norme di sicurezza durante l'utilizzo di un utensile pneumatico.

Tali norme possono essere consultate cliccando su **ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA**.

AVVITATORI CON FRIZIONE MULTI-TRK	
A PISTOLA	
<b>ERGOR15</b>	(8302151)
<b>ERGOR22</b>	(8305152)
<b>ERGOR33</b>	(8302153)

AVVITATORI SENZA FRIZIONE			
A PISTOLA		AD ANGOLO	
<b>ERVIT22SA</b>	(8302271)	<b>ERQUA932</b>	(8304016)
<b>ERVIT33SA</b>	(8302272)	<b>ERGOQUA936</b>	(8304019)
<b>ERVIT44SA</b>	(8302273)	<b>AVS60</b>	(8305011)
<b>ERGOVIT22SA</b>	(8302274)	<b>ERGOCRI310</b>	(8305050)
<b>ERGOVIT25SA</b>	(8302270)	<b>ERGOCRI307</b>	(8305047)
<b>ERGOVIT33SA</b>	(8302275)	<b>ERGOCRI308</b>	(8305048)
<b>ERGOVIT55SA</b>	(8302276)	<b>ERGOCRI313</b>	(8305053)
<b>SUPERGOVIT2SA</b>	(8302278)		
<b>SUPERGOVIT3SA</b>	(8302279)		

**Ober S.p.A. garantisce i propri prodotti per un periodo di dodici mesi** dalla data di acquisto e **tale garanzia** comprende la riparazione e la sostituzione delle parti che presentano difetti di lavorazione o vizi di materiale ed é **riconosciuta solo ai prodotti inviati o presentati, ai Centri Assistenza Autorizzati, ai rivenditori o direttamente in Ober, completi e non manomessi.** Sono escluse le parti di ricambio singole danneggiate.

UTENSILI PORTATILI INDUSTRIALI • MOTORI PNEUMATICI • AUTOMAZIONE