

## ELEKTRO-SCHRAUBER

ELS 164 - Montiert auf dem Arm für den manuellen Gebrauch  
/ RPM: 150-1200

Datenblatt  
**ELS 164-10B**

## ELEKTRO-SCHRAUBER

ELS 164 - Montiert auf dem Arm für den manuellen Gebrauch  
/ RPM: 150-1200

Datenblatt  
**ELS 164-10B**

