

CABEZAL DE ROSCADO

ERMAS 88D

(*) = mandril (dotación estándar a elegir)

(**) = mandril (sobre pedido)



**MANDRIL UNIVERSAL
GIRAMACHOS (*)**



CAPACIDAD = 8 x Ø 9,5 mm

**MANDRIL
DE CAMBIO RÁPIDO (*)**



CAPACIDAD = 9 x Ø 12 mm

LLAVE GIRAMACHOS



CAPACIDAD = 9 x Ø 12 mm



MANDRIL FLOTANTE ()**



CAPACIDAD = 8 x Ø 9,5 mm



**MANDRIL
PORTACASQUILLOS (**)**



**CASQUILLOS PORTAMACHOS
CON EMBRAGUE**



CONEXIÓN 13

